
テレビサイドPC VGX-TP1シリーズ セットアップガイド

設置する










接続する

テレビをつなぐ



本機の接続は、必ず接続先の機器も電源コードなどを電源コンセントから抜いた状態で行ってください。

インターネット接続用機器につなぐ

インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。




●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3接続する」をご覧ください。

ヒント


ワイヤレスLANを使う場合は、付属のワイヤレスLANアンテナを接続してください。詳しくは、本機取扱説明書の「本機をセットアップする」ー「準備3接続する」ー「ワイヤレスLANアンテナを接続する」をご覧ください。


3 アンテナにつなぐ




●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3接続する」をご覧ください。

キーボードにアルカリ単3形乾電池を入れる





 $oldsymbol{\Phi}$ 電源スイッチを $\lceil \mathsf{ON}
floor$ にする。



・乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因となります。
・残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれを起こす原因となります。



接続する(つづき)


リモコンに単3形マンガン乾電池を入れる

乾電池入れのふたを開ける。

2 単3形マンガン乾電池を2本入れる。

ふたをスライドさせて閉じる。









・乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類 の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因となります。 ・残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれを起こす原因とな

電源コードをつなぐ




電源を入れる



キーボードをコネクトする

通常、キーボードのコネクトは、Windowsのセットアップの際、1度だけ行います。 キーボードのコネクトは、本機の電源が入った状態で行ってください。



キーボードのCONNECT(コネクト)ボタンを押すときは、その他のキーやボタンに触れないようにご注意ください。

Windowsを準備する

画面の指示に従って、Windowsをセットアップしてください。 クリックやキーボードからの入力ができない場合は、「手順8キーボードをコネクトする」を再度行ってください。

● 設定を開始する。 ② ユーザーアカウント ● コンピュータの名前 ● コンピュータの保護 ● 日付と時刻の設定 の設定をする。 を確認する。 の設定をする。 を確認する。 世代学院のはプションのこのは日本教育を表現します。 機関設定を開するとき、または重要プログラムをベストールするときに、一覧の情報が Monach に対応されます。場面を打ち開発が、必要等を認利したり、必要等に連絡を取ったり Single Section Co.

「Notron Internet Security」ソフトウェアの設定については、 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 - 「準備5 Windowsを準備する」 - 「「Norton Internet Security」ソフト ウェアについて」をご覧ください。

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」ー「準備5 Windowsを準備する」を ご覧ください。

基本設定を行う

1 Windows Media Centerの設定を行う。 **2** バイオをはじめる前の準備を行う。 アンテナを接続してインターネットに接続 前の準備〕をクリックし、画面の指示に従っ て設定を行う。 ム]ー[Windows Media Center]をクリッ クし、画面の表示に従って設定を行う。

「イブを快適にお使い、小さだくために必要な設定とサポート情報の紹介を行くます。 ボーバイを使用している人的に実際は、アカバー展名的内容であった。必ずを行って

3 VAIOオリジナル機能の設定を行う。 「バイオをはじめる前の準備」から、VAIOオ

て行う。 VAIO オリジナル機能の設定では VAIO で発面したテレビ電相を解析し ンターネットから情報を取得するために必要な行為設定を行います。

リジナル機能の設定を画面の指示に従っ

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備6 基本設定を行う」をご覧ください。

カスタマー登録を行う

画面の指示に従ってソニーへのカスタマー登録を行ってください。 VAIOカスタマー登録は、インターネット経由で行うことができます。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備7カスタマー登録する」を ご覧ください。